

Instrukcja napełniania kartridża czarnego CANON: PG-37, PG-40, PG-50, PG-510, PG-512, PG-540, PG-545, PG-545xl

Uwaga: do napełnienia nadają się kartridże nie uszkodzone i nie zaschnięte. Najlepiej uzupełniać tusz, gdy pojawią się pierwsze objawy jego braku - dlatego warto mieć wtedy zestaw pod ręką. Należy bezwzględnie stosować tusz przeznaczony do danego typu kartridża. Napełnienie należy przeprowadzić nad stołem pokrytym starą gazetą lub ceratą.

UWAGA ! Program sterujący poziomem atramentu bardzo często przekłamuje. Kartridż należy napełniać w momencie gdy przestanie drukować lub jakość wydruków wskazuje na zużycie atramentu.

Przy pomocy noża zdejmujemy etykietę z oznaczeniem kartridża.

Zakładamy igłę na strzykawkę z tuszem i wkręcamy w otwór kartridża. Igła wbija się w gąbkę, która wypełnia wnętrze kartridża. Powoli wstrzykujemy tusz. Pomagamy sobie tłoczkiem.

Podczas napełniania z dysz kartridża może wydobyć się kilka kropel atramentu. Aby tego uniknąć należy powiększyć otwór napełnieniowy przy użyciu igły, wiertła lub szpikulca.



Uwaga !

Do kartridży PG-40, PG-512, PG-540xl, PG-545xl wstrzykujemy 15ml tuszu
a do PG-37, PG-510, PG-540, PG-545 tylko 5ml

Wyciągamy strzykawkę z igłą z kartridża. Igłę należy zabezpieczyć w plastikowej osłonie. Ze sprawnego kartridża po poprawnym napełnieniu tusz nie wycieka. Przyłożenie bibuły (papieru toaletowego) do dysz drukujących powoduje odbicie czarnego wyraźnego prostokątka (kartridż dobrze podaje tusz). Gdy tak nie jest (kartridż częściowo przyschnięty lub tusz jeszcze nie dotarł do dysz) należy szczelnie objąć ustami część w którą wlailiśmy tusz i dość mocno dmuchnąć- zmuszamy tusz do wypłynięcia przez dysze (kilka kropelek).

Instalujemy etykietę z powrotem na kartridżu.

Następnie napełniony kartridż (jeśli jest taka potrzeba) oczyszczamy zwilżoną szmatką (chustką higieniczną) w okolicy dysz i styków elektrycznych, instalujemy w drukarce i wykonujemy czyszczenie dysz.

Gdy jakość wydruków jest niezadowalająca należy zastosować płyn do udrażniania głowic (instrukcja na odwrocie).

UWAGA! Program drukarki pomimo napełnienia będzie wskazywał zerowy poziom atramentu. Pojawi się komunikat o wyczerpanym zbiorniku i zapali pomarańczowa lampka na drukarce. Należy zaakceptować komunikat na monitorze (OK). Nacisnąć przycisk wznowienia i przytrzymać 10 sekund (ten przycisk, którym wznowia się wydruk w przypadku braku papieru) lub w urządzeniach wielofunkcyjnych przycisk kopiowania na czarno lub/i kolorowo (jeśli były wymieniane obydwa wkłady) . Gdyby komunikat pojawił się ponownie należy ponowić procedurę.