JTW TEPER

ORIENTACYJNE TABELE ZACISKANIA

Tabele są jedynie wskazówką w zaciskaniu węży.

	1SN			2SN			1SC			2SC			4SP *(okrawane)*			4SH (okrawane)		
Średnica węża - DN	Typ tulejki	Rozmiar Szczęk	Wymiar na prasie	Typ tulejki	Rozmiar Szczęk	Wymiar na prasie	Typ tulejki	Rozmiar Szczęk	Wymiar na prasie	Typ tulejki	Rozmiar Szczęk	Wymiar na prasie	Typ tulejki	Rozmiar Szczęk	Wymiar na prasie	Typ tulejki	Rozmiar Szczęk	Wymiar na prasie
6 (1/4")	1	14	15,5	1/2	17	18,3	1/2 SC	14	15,3	1/2 SC	14	16						
8 (5/16")	1	17	17,5	1/2	17	19,8	1/2 SC	17	17,2	1/2 SC	17	18						
10 (3/8")	1	17	19,8	1/2	20	21,2	1/2 SC	17	19,7	1/2 SC	20	20,7	SP - 2 ST	22	23			
12 (1/2")	1	22	22,6	1/2	22	23,7	1/2 SC	22	22	1/2 SC	22	23,5	SP - 2 ST	26	26,4			
16 (5/8")	1 1/2	26 26	26 26,4	1/2	26	27,7	1/2 SC	26	26,3	1/2 SC	26	27,8	SP - 2 ST	28	28,6			
20 (3/4")	1 1/2	30 30	30,3 30,6	1/2	30	31,5	1/2 SC	30	30,5	1/2 SC	30	31,6	SP - 2 ST	32	33,8	4 SH Interlock	36 32	36,2 33,7
25 (1")	1 1/2	36 36	38,3 38,6	1/2	36	39,6	1/2 SC	38	38	1/2 SC	38	38,6	SP - 2 ST	40	41,3	4 SH Interlock	40 40	42 41
32 (1.1/4")	1 1/2	44 44	47,3 47	1/2	50	50,5							SP - 2 ST	50	52,5	4 SH Interlock	44 50	49,6 50,4
40 (1.1/2")	1 1/2	50 57	53 58	1/2	57	59										4 SH Interlock	57 57	57,3 57
50 (2")	1 1/2	57 57	66 68,3	1/2	71	72												