

Instrukcja montażu łóżka pół piętrowego ROBERTO

A – śruba M6x80
- 12 szt.

B – nakrętka wałeczkowa
- 12 szt.

C – konfirmant $\varnothing 6,4 \times 50$
- 3 szt.

D – konfirmant $\varnothing 7 \times 70$
- 3 szt.

E – kołek ryflowany $\varnothing 10 \times 50$
- 3 szt.

F – wkręt $\varnothing 3,5 \times 16$
- 3 szt.

G – kluczyk
- 1 szt.

