

Instrukcja napełniania kartridża czarnego

Hewlett Packard: 21, 21xl, 27, 56, 336, 337, 338, 339, 350, 350xl

Uwaga: do napełnienia nadają się kartridże nie uszkodzone i nie zaschnięte. Najlepiej uzupełniać tusz, gdy pojawią się pierwsze objawy jego braku - dlatego warto mieć wtedy zestaw pod ręką. Należy bezwzględnie stosować tusz przeznaczony do danego typu kartridża. Napełnienie należy przeprowadzić nad stołem pokrytym starą gazetą lub ceratą.

UWAGA ! Program sterujący poziomem atramentu bardzo często przekłamuje. Kartridż należy napełniać w momencie gdy przestanie drukować lub jakość wydruków wskazuje na zużycie atramentu.

Zdejmujemy etykietę z oznaczeniem kartridża.

Zakładamy igłę na strzykawkę z tuszem i wbijamy w otwór kartridża. Igła wbija się w gąbkę, która wypełnia wnętrze kartridża. Powoli wstrzykujemy tusz. Pomagamy sobie tłoczkiem.



UWAGA ! - do pojemnika o symbolu 21, 336, 350, wstrzykujemy tylko 5 ml atramentu. Do kartridża 339, 350xl można wlać do 30 ml. Do pozostałych do 15ml.

Wkłady 21, 336, 350

Wkłady 27, 56, 337, 338

Wkład 339, 350XL



Wyciągamy strzykawkę z igłą z kartridża. Igłę należy zabezpieczyć w plastikowej osłonie. Ze sprawnego kartridża po poprawnym napełnieniu tusz nie wycieka. Przyłożenie bibuły (papieru toaletowego) do dysz drukujących powoduje odbicie czarnego wyraźnego prostokątka (kartridż dobrze podaje tusz). Gdy tak nie jest (kartridż częściowo przyschnięty lub tusz jeszcze nie dotarł do dysz) należy szczelnie objąć ustami część w którą waliśmy tusz i dość mocno dmuchnąć- zmuszamy tusz do wypłynięcia przez dysze (kilka kropelek).

Instalujemy etykietę z powrotem na kartridżu.

Następnie napełniony kartridż (jeśli jest taka potrzeba) oczyszczamy zwilżoną szmatką (chustką higieniczną) w okolicy dysz i styków elektrycznych, instalujemy w drukarce i wykonujemy czyszczenie dysz.

Gdy jakość wydruków jest niezadowalająca należy zastosować płyn do udrażniania głowic.

